

MOTO CORSE Protection Screen 取り付け

汚れや染みの原因になりますので、軍手等を使用するか取り付け後脱脂をして下さい。
記載されている取り付けトルクはメーカーサービスマニュアルを参照しています。

1. サイドカウル、フロントカウルを取り外します。



2. オイルクーラーを固定しているボルトを付属されているものに交換します。



3. 付属されているカラーを取り付けます。



4. Protection Screen本体を取り付けます。



5. 付属されているワッシャーを挟み、ナットで締め付けます。



6. パネを取り付けます。

Oil Coolerに先に取り付けてからラジオベンチなどを使用して取り付けると簡単に出来ます。



7. カウルを元に戻し、完成となります。