

TITANIUM PROTECTION SCREEN
FOR BMW R nine T

取 扱 い 説 明 書

この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

TITANIUM PROTECTION SCREEN



- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①オイルクーラー上部のマウントボルト2本を取り外します。



②カラーとラバーグロメットも取り外します。



③オイルクーラー本体下側に本製品の折り曲げ部分を沿わせ取り付けます。



④上部の取り付け穴2箇所を合わせます。



⑤ラバーグロメット、カラーを取り付けます。



⑥マウントボルト2本を締め付け完成です。

